


型式：MT-0036 SkyFilm180SIL / スカイフィルム 180シル


ご使用の前に必ずお読みください。正しい使用方法で末永くご愛用いただけますようお願いいたします。

設営方法


01. 左右の張り網についているリングを、地面にペグで固定します。ペグ間を180cm ポール2本分でペグダウンすると、きれいに設営できます。
02. 中心先端のフックにポールを通し、片方1本ずつ立てます。まだ張り網は強く張らず仮止めとしておきます。



03. 左右のバランスを見ながら、張り網のアジャスターを使ってテンションを掛けていきます。ポールは若干斜めに立てるのがコツです。ポール角度と張り網を調整して、メインテンションとサイドテンションのバランスをとるとシワが無くなります。
04. 両サイドの張り網の輪のサイズは、サイドアジャスターで調整することができます。



使用上の注意



- ・設置面に対応したペグをご使用ください。砂地や雪上では適したペグが別途必要になります。
- ・強風時には使用しないでください。タープが破損、又はペグが抜けて怪我をする恐れがあります。
- ・なるべく平坦で危険のない場所を選んで設置してください。
- ・濡れた場合は良く乾かしてから収納してください。濡れたまま放置するとカビが発生します。
- ・汚れた場合は、濡れた布などで軽く拭き取ってください。
- ・撥水性能が低下した場合は、撥水スプレーをご使用ください。